


# Oster®



MODELOS CKSTRC1700W  
MODELS & CKSTRC1700B

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
**OLLA ARROCIERA**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL  
**RICE COOKER**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos siempre se deben emplear las precauciones básicas de seguridad indicadas a continuación:

## **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ARROCERA OSTER®.**

1. **NO** toque las superficies calientes.
2. Utilice las asas o las perillas. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, **NO** sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
3. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfrie por completo antes de colocar o sacar accesorios y antes de limpiar el electrodoméstico.
4. **NO** haga funcionar el electrodoméstico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o fallan, si el artefacto se cae o sufre cualquier otro desperfecto. Llévelo al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para su inspección, reparación y ajuste eléctrico o mecánico.
5. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
6. **NO** utilice en exteriores.
7. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes.
8. **NO** lo coloque cerca o sobre una estufa caliente, ya sea de gas o eléctrica, dentro de un horno caliente ni cerca de materiales inflamables.
9. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los riesgos de enredos o tropiezos que entrañan los cables largos.
10. **NO** utilice este artefacto para otros fines distintos a los recomendados.
11. Para mover el electrodoméstico **NO** lo sujeté por la tapa; cerciórese de usar las asas del electrodoméstico.
12. Debe emplearse extrema precaución al mover la unidad si contiene líquidos calientes.
13. Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
14. Deje que se enfrie antes de limpiarlo y guardarlo.
15. Para evitar rayar el recubrimiento antiadherente de la olla interior, use únicamente la paleta plástica que viene con la unidad u otras paletas o espátulas plásticas. La olla interior no es apta para calentarla sobre una estufa o en un horno. **NO** cubra la tapa con un trapo de cocina.
16. Levante y abra la tapa con cuidado para evitar quemaduras por vapor y deje que el agua se escurra dentro de la olla interior.
17. Al cocinar arroz u otros ingredientes, **NO** haga funcionar el electrodoméstico sin la tapa colocada. Se produce vapor durante el uso.
18. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.
19. Este artefacto ha sido diseñado para uso doméstico o en aplicaciones similares tales como: áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo, granjas, clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial, así como en ambientes de hospederías.

20. Este artefacto eléctrico no está diseñado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas (incluyendo niños) , o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el artefacto eléctrico.
21. No opere ningún electrodoméstico que tenga el Cable o enchufe dañado. Si la unidad no funciona correctamente o si se ha dañado de alguna manera. Lleve el electrodoméstico a un centro OSTER® de Servicio Autorizado para que lo revisen, reparen o ajusten.


**ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SOLO PARA USO DOMÉSTICO.**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL CABLE

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los peligros originados por enredos o tropiezos con cables largos.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en ella debe ser igual a la del producto. La extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador ni de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Tapa de Vidrio          | 6. Luz de Calentar (amarilla) ☀    |
| 2. Olla Interior           | 7. Interruptor de Encendido        |
| 3. Asas                    | 8. Taza Medidora                   |
| 4. Cuerpo Calefactor       | 9. Cucharón                        |
| 5. Luz de Cocción (roja) ☰ | 10. Cordón Eléctrico (no mostrado) |

# ANTES DE USAR LA ARROCERA

Antes de utilizar por primera vez la Arrocera Oster®, siga las instrucciones que se describen a continuación:

1. Retire todas las etiquetas y materiales de embalaje del producto.
2. **NO SUMERJA LA BASE O CARCASA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LIQUIDO.**

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que la Arrocera esté desconectada del tomacorriente.
  2. Mida la cantidad deseada de arroz crudo con la taza graduada que se incluye de 180 ml. Una taza de arroz crudo rinde aproximadamente dos tazas de arroz cocido. Agregue el arroz dentro de la olla interior. **NOTA:** La taza medidora incluida es equivalente a 180 ml (llena hasta el borde de la taza)
  3. Utilizando la taza medidora, añada la cantidad de agua correspondiente al arroz contenido en la olla interior (por cada taza [180 ml] de arroz crudo, añada 1-1/2 tazas de agua fría). **NOTA:** Tal vez deba rectificar la cantidad de agua, dependiendo del tipo de arroz que cocine y qué tan seco lo prefiera. Para obtener un arroz más pegajoso, añada un poco más de agua. Para obtener arroz más suelto, añada un poco menos de agua. Si está cocinando arroz integral, agregue más agua. Así mismo, quizás deba rectificar la cantidad de agua y añadir mayor cantidad si utiliza la olla arrocera en zonas de gran elevación.
  4. Coloque la Olla Interior del artefacto. Asegúrese de que ésta hace contacto con el Plato Calefactor, girándola ligeramente de derecha a izquierda hasta que esté colocada correctamente.
  5. Cubra con la tapa. **NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.**
  6. Conecte el Cable eléctrico. Encienda la Arrocera presionando el Interruptor de Encendido hacia abajo. Verifique que la Luz de Cocción (roja)  esté iluminada.
  7. Después de 15 minutos mezcle el arroz. Levante y abra la Tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la Olla Interior. Use el Cucharón o cualquier otro utensilio con un mango largo para mezclar el arroz. Después de mezclar, cubra la Olla Interior con la Tapa.
  8. Cuando el arroz ya esté cocido, la Arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar y la Luz de Calentar (amarilla)  se iluminará. La Arrocera permanecerá calentando hasta que la unidad sea desconectada del tomacorriente.
  9. La Arrocera mantendrá el arroz caliente a una temperatura de 140°F – 175°F (60°C – 80°C) automáticamente.
  10. Permita que el aparato se enfrie completamente antes de limpiar. Desconecte la Arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando.
- NOTAS:** Lave el arroz en un tazón por separado si así lo desea. Para un arroz más suave, sugerimos que prepare el arroz y el agua en la Olla Interior y déjelo remojando de 10 a 20 minutos antes de cocinar.

## **INSTRUCCIONES PARA RECALENTAR EL ARROZ**

Para recalentar arroz frío, agregue 1/4 de taza (4 cucharadas) de agua fría por cada taza de arroz, revuelva y mezcle, después presione el Interruptor de Encendido para cocinar. Cuando el arroz esté caliente, la Arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar.

## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

**Deberá limpiar el electrodoméstico después de cada uso.**

1. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Jamás sumerja el cuerpo térmico en agua ni en ningún otro líquido. Deje que la arrocera se enfrie por completo antes de limpiarla.
2. No use limpiadores o esponjas abrasivos ni estropajos de metal para lavar la arrocera.
3. Cuerpo térmico: limpíe el exterior de la unidad con un paño húmedo o una esponja. NO SUMERJA EL CUERPO TÉRMICO EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LIQUIDO. Séquelo bien con un paño suave.
4. Olla interior: llénela con agua caliente y déjela remojando durante un rato. Luego, lávela con una esponja y agua caliente jabonosa y séquela bien con un paño. Aunque la olla interior es apta para colocarla en el lavaplatos automático, recomendamos lavarla a mano.
5. Tapa, taza medidora y paleta: lávelas en agua tibia jabonosa o colóquelas en el lavaplatos automático. Enjuague y séquelas bien. PRECAUCIÓN: Manipule la tapa con extremo cuidado ya que al mojarse quedará resbalosa.
6. Placa calefactora: es posible que se adhieran granos de arroz u otros cuerpos extraños. Estos deben eliminarse para prevenir una cocción inadecuada. Puede usar una lija suave para eliminar el arroz cocinado adherido. Pula la zona para garantizar un contacto adecuado entre la placa calefactora y el fondo de la olla interior.
7. El electrodoméstico no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente reparar el electrodoméstico por su cuenta ya que cualquier modificación inadecuada podría resultar peligrosa.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, these basic safety precautions should always be followed:

## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR OSTER® RICE COOKER.**

1. **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
2. To protect against fire, electric shock or injuries, **DO NOT** immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
3. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool completely before putting on or taking off accessories and before cleaning.
4. **DO NOT** operate appliance if power cord or plug are damaged or if it malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Take it to nearest Authorized Oster® Service Center for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
5. The use of accessories or attachments not recommended by appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injuries.
6. **DO NOT** use outdoors.
7. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
8. **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or flammable material.
9. A short power cord has been provided in order to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
10. **DO NOT** use appliance for other than its intended use.
11. When moving product, **DO NOT** hold it by lid; please ensure to use the unit handles.
12. Extreme caution must be used when moving the unit containing hot liquids.
13. Always unplug appliance from electrical outlet when not in use and before cleaning.
14. Allow appliance to cool before cleaning and storing.
15. Use only plastic paddle that comes with unit or other plastic paddles/spatulas on inner pot in order to keep non-stick finish coating from scratches. Inner pot cannot be heated in a stove or oven. **DO NOT** block up the lid with a dishcloth.
16. Lift and open lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into inner pot.
17. **DO NOT** operate appliance without lid in place on unit when cooking rice or other ingredients. Steam is generated during use.
18. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system
19. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.
20. This appliance is not designed to be used by people with limited or hindered physical, mental or sensitive capabilities (including children) , or lack of knowledge and experience on the use of electric appliances, unless a responsible person is supervising or instructing them in the use of this appliance (for safety matters). Children should be under supervision to make sure that they **DO NOT** play with the appliance.

21. Do not operate an appliance that has a damaged plug or power cord. If the unit does not function correctly or if it has been damaged in any way. Take the appliance to an Authorized OSTER® Service Center to be checked, adjusted or fixed.


**THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
3. If an extension cord is used, electrical rating must be the same as product. The extended cord must be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

# DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



1. Glass Lid
2. Inner Pot
3. Handle
4. Heating Body
5. Cook Light (red)
6. Keep Warm Light (yellow)
7. On-Switch Button
8. Measuring Cup
9. Paddle
10. Power Cord (not shown)

# BEFORE USING YOUR RICE COOKER

Before using your Oster® Rice Cooker for first time, please follow instructions below:

1. Remove any stickers and packaging materials from product.
2. **DO NOT IMMERSE BASE/HOUSING IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Make sure appliance is unplugged.
2. Measure raw rice for desired amount with the measuring cup provided (180 ml full cup). One cup of uncooked rice will make about two cups of cooked rice. Add rice to the inner pot. **NOTE:** Measuring cup provided is equivalent to 6. oz.
3. Using the measuring cup provided (180 ml full cup) add 1-1/2 cups of cold water for each cup of raw rice to be cooked. **NOTE:** You may need to adjust the quantity of water depending on the kind of rice you are cooking and how moist you prefer it. For sticker rice, add slightly more water. For fluffier rice, use slightly less water. If you are cooking brown rice, add more water. You may also need to adjust the water quantity by adding more water if you are using the rice cooker at a high altitude.
4. Set the Inner Pot into the Rice Cooker. Make sure that the Inner Pot sits directly in contact with the heating plate by turning it slightly from right to the left until it is seated properly.
5. Cover with Lid. **DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.**
6. Plug the Power Cord into an electrical outlet. Activate the Rice Cooker on by pushing down the On-Switch Button down. Make sure the Cook Light (red)  is on.
7. After 15 minutes mix the rice. Lift and remove the Lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into the Inner Pot. Use the Paddle or another long handheld utensil to scoop and mix the rice. After mixing, cover the Inner Pot with the Lid.
8. When your rice is cooked, the Rice Cooker will automatically switch to the warm function and the Keep Warm Light (yellow)  will turn on. The Rice Cooker will keep the rice warm until the unit is disconnected from the wall outlet.
9. The Rice Cooker will automatically keep rice warm at 140°F–175°F (60°C–80°C).
10. Allow the appliance to cool completely before cleaning. Disconnect the plug from the wall outlet when not in use.

**NOTES:** Wash the rice in a separate bowl, prior to cooking, if desired. For softer rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting soak for 10–20 minutes before cooking.

## INSTRUCTIONS TO REHEAT RICE

To reheat cold rice, add 1/4 cup (4 Tbsp.) of cold water per cup of cooked rice, stir to mix, then press On-Switch Button to start cooking. When rice is warm, the Rice Cooker will automatically switch to the keep warm function.

# CARE AND CLEANING

**This appliance should be cleaned after every use.**

1. Unplug unit from electrical outlet when not in use or before cleaning. Never immerse heating body in water or any other liquid. Allow rice cooker to cool completely before cleaning.
2. Do not use abrasive cleaners or scouring pads or steel wool to clean rice cooker.
3. Heating Body: lightly wipe exterior with a damp cloth or sponge. DO NOT IMMERSE HEATING BODY INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID. Dry thoroughly with a soft cloth.
4. Inner Pot: fill with hot water and let it sit for a while. Then wash with hot, soapy water using a sponge and dry thoroughly with a cloth. Although inner pot is dishwasher safe, we recommend hand washing.
5. Lid, Measuring Cup and Paddle: wash in warm, soapy water, or use dishwasher. Rinse thoroughly and dry. **CAUTION:** handle lid with extreme care, as it may become slippery when wet.
6. Heating Plate: grains of rice or other foreign matter may stick to heating plate. These must be removed to prevent inadequate cooking. To remove cooked rice, smooth sandpaper can be used. Smooth out and polish the spot for good contact between heating plate and bottom of inner pot.
7. There are no user serviceable parts inside appliance. Do not attempt to repair appliance yourself as you could render it dangerous to use.



Características eléctricas de los modelos de la serie:  
Electric characteristics of series models:

CKSTRC1700W-XXX  
& CKSTRC1700B-XXX

| Voltaje/Voltage | Frecuencia/Frequency | Potencia/Power |
|-----------------|----------------------|----------------|
| 127 V           | 60 Hz                | 700 W          |
| 220 V           | 50/60 Hz             | 700 W          |
| 220 V           | 50 Hz                | 700 W          |
| 220 V           | 60 Hz                | 700 W          |

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.  
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

La siguiente información es para México solamente.  
The following information is intended for Mexico only.

OLLA ARROZERA OSTER®  
MODELOS: CKSTRC1700W, CKSTRC1700W-013,  
CKSTRC1700B & CKSTRC1700B-013  
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO  
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:  
**IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.**  
AV. JUÁREZ No. 40-201,  
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,  
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800  
PAÍS DE ORIGEN: CHINA  
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 127 V ~ 700 W

**NOM**

© 2016 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2016 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,  
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.  
One year limited warranty – please see insert for details.

[www.oster.com](http://www.oster.com)

OSTERLATINO / OSTERBRASIL



YouTube



Impreso en China  
Printed in China  
P.N. 188413  
CBA -082416